


Reinigungs- und Pflegeanweisung

Elastische Bodenbeläge



Wichtige Hinweise:

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung wurde in Absprache mit den führenden Bodenbelagsherstellern erstellt.

Die Qualität, Umweltverträglichkeit und die Anwendungsbereiche aller genannten RZ Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt.

Bei Beachtung dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung ist garantiert, dass Wert und Schönheit Ihres Bodenbelags lange erhalten bleiben. Werden andere Mittel als angegeben verwendet, erlischt jeder Garantieanspruch an die RZ Chemie GmbH.

RZ Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie in jedem guten Fachgeschäft für Farben, Tapeten und Bodenbeläge.

Reinigungs- und Pflegeanweisungen für textile, elastische und Linoleumbodenbeläge, sowie für Parkett, Holz und Kork erhalten Sie kostenlos unter:

RZ Chemie GmbH

Telefon: +49 (0)2225 - 94 46 - 0

Telefax: +49 (0)2225 - 20 73

1) Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werthaltung Ihrer Bodenbeläge. Vorbeugende Massnahmen: Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2) Nach der Verlegung / Bauschlussreinigung:

Zunächst Grobschmutz durch Saugen oder Kehren beseitigen. Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Verwenden Sie hierzu den hochwirksamen Spezialreiniger RZ Elastic Wischpflege.

Bei Gummibelägen und Bodenbelägen ohne werkseitige Vergütung ist der Einsatz von RZ Grundreiniger möglich, bei Linoleum verwenden Sie RZ Lino Grundreiniger.

Erfolgen diese Maßnahmen nicht unmittelbar nach Verlegung, wirken die Schmutzpartikel auf den Boden ein und verursachen Kratzer. Temporäres Pflegefinish des Herstellers muß entfernt werden, wenn es im Zuge der Verlegung beschädigt wurde (siehe Reinigungstabelle am Ende der Anweisung). RZ Elastic Wischpflege nicht nachwischen, Restfeuchte trocknen lassen, RZ Grundreiniger und RZ Lino Grundreiniger: Schmutzflotte aufnehmen, anschließend den Bodenbelag zweimal mit klarem Wasser neutralisieren

3) Erstpflege / Einpflege / Basispflege:

Um ihren Bodenbelag von Anfang an optimal zu schützen, ist eine Erstpflege mit einer entsprechenden Pflegeprodukt (Polymerdispersion) erforderlich. Dieses setzt immer eine Bauschluss- oder Grundreinigung voraus. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag vor mechanischer Belastung geschützt und die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert. Der Belag wird so geschont und die Lebensdauer verlängert. Werkseitig vergütete Bodenbeläge werden nicht erstgepflegt. Diese erhalten bis zum Auftreten von Nutzungerscheinungen eine Pflege mit RZ Elastic Wischpflege (siehe Reinigungstabelle).

Einpflege mit RZ Elastic Siegel glänzend / seidenglänzend oder RZ Bodensiegel:

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Basispflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Bei glatten oder gering strukturierten Belägen wird zur Erstpflege / Basispflege RZ Bodensiegel oder RZ Elastic Siegel glänzend / für eine seidenmatte Oberfläche RZ Elastic Siegel seidenglänzend mit dem RZ Klapphalter und RZ Feinfaser-Mopp zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren aufgetragen.

Einpflege mit RZ Bodenpflege (Stark strukturierte Beläge, Gumminoppen, ableitfähige Beläge, Sicherheitsbeläge):

Für eine besonders rutschfeste und seidenglänzende Oberfläche wird RZ Bodenpflege eingesetzt. Den Boden mit RZ Bodenpflege im Nasswischverfahren einmalig 1:50 verdünnt wischen und mit weißem Pad und Einscheibenmaschine auspolieren; danach 1:200 verdünnt wischen. Restfeuchte trocknen lassen. Nicht nachwischen.

Einpflege mit RZ Lino Siegel glänzend:

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Basispflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Bei Linoleum wird zur Erstpflege / Basispflege RZ Lino Siegel glänzend oder für eine seidenmatte Oberfläche RZ Lino Siegel seidenglänzend mit dem RZ Klapphalter und RZ Feinfaser-Mopp zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren aufgetragen.

4) Tägliche Unterhaltsreinigung:

Die Optik und die Lebensdauer Ihres neuen Bodenbelages hängen stark von der regelmäßigen Unterhaltsreinigung ab. Dieses sollte – abhängig von der Beanspruchung – täglich bis mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Staub, Grobschmutz und haftenden Verschmutzungen werden bei Verwendung der in der Reinigungstabelle genannten Produkte schlieren- und wischspurenfrei entfernt. Optimale Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit dem RZ Microfasermopp.

5) Grundreinigung:

Entsprechend der Belastung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, eine Grundreinigung des Bodenbelages mit RZ Grundreiniger (für Linoleum RZ Lino Grundreiniger) erforderlich. Ebenso ist eine Grundreinigung erforderlich, wenn der Pflegefilm auf der gesamten Fläche stark abgenutzt oder geschädigt ist. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Hierzu wird RZ Grundreiniger (bei Linoleum RZ Lino Grundreiniger, mindestens 1:1 verdünnt) in einer Verdünnung von unverdünnt – 1:10 verdünnt, gemäß Gebrauchsbeschreibung, aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten manuell mit einem Schrubber oder mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi und grünem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen RZ Grundreiniger unverdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig mit einem Nasssauger aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis die Schmutzflotte vollständig beseitigt ist. Anschließend soll wieder eine Basispflege (wie unter Punkt Erstpflege / Basispflege beschrieben) erfolgen.

6) Nachpflege / Pflegefilmsanierung:

Zur glänzenden Auffrischung und zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen, oder zur Beseitigung von Nutzungsspuren, RZ Bodensanierer unverdünnt verwenden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren! RZ Bodensanierer kann einfach, entweder mit dem RZ Klapphalter und RZ Microfasermopp, sowie mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi mit weißem Pad, verarbeitet werden. Durchführung: RZ Bodensanierer unverdünnt aufsprühen und mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi und weißem Pad abfahren / auspolieren. Reinigt, pflegt und bessert schadhafte Stellen im Pflegefilm leicht und erstklassig aus. Für Sanierung und Auffrischung aller elastischen Bodenbeläge geeignet.

7) Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit RZ Boden Fleckenlöser in Verbindung mit einem Tuch oder weißem / grünem Pad entfernen. Vorsicht: Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Nach einer erfolgten Fleckentfernung sollte verständlicherweise eine Grundreinigung durchgeführt werden.

8) Reinigungstabelle:

Bodenbelag	Bauschluß- reinigung	Erstpflge	Unterhalts- reinigung	Grundreinigung	Einpflege	Pflegefilm- sanierung / Fleckentfernung
Glatt / leicht strukturiert PVC, CV	RZ Elastic Wischpflege	RZ Elastic Siegel RZ Bodensiegel	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Stark strukturiert PVC, CV	RZ Elastic Wischpflege	entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Werkseitig vergütet PVC	RZ Elastic Wischpflege	entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Werkseitig vergütet Linoleum	RZ Elastic Wischpflege	entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Lino Grundreiniger	entfällt	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Werkseitig acrylatfinish PVC	RZ Elastic Wischpflege	Entfällt (nur falls Schicht beschädigt)	RZ Elastic Wischpflege	RZ Lino Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Werkseitig acrylatfinish Linoleum	RZ Elastic Wischpflege RZ Lino Wischpflege	Entfällt (nur, falls Schicht beschädigt)	RZ Lino Wischpflege	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Siegel / RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Polyolefin	RZ Elastic Wischpflege		RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Gummi (glatt bis leicht strukturiert)	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger	RZ Elastic Siegel	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Gummi (stark strukturiert +Noppe)	RZ Grundreiniger	Entfällt	RZ Bodenpflege	RZ Grundreiniger	entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Ableit-/ leitfähig	RZ Elastic Wischpflege	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger RZ Lino Grundrein.	Entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Sicherheitsbelag	RZ Elastic Wischpflege	Entfällt	RZ Elastic Wischpflege	RZ Grundreiniger RZ Lino Grundrein.	Entfällt	RZ Boden Fleckenlöser
Linoleum	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Siegel glänzend / RZ Lino Siegel seidenglänzend	RZ Lino Wischpflege	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Siegel	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser
Sportböden	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Siegel seidenglänzend / RZ Elastic Siegel Seidenglänzend	RZ Bodenpflege	RZ Lino Grundreiniger	RZ Lino Siegel seidenglänzend / RZ Elastic Siegel seidenglänzend	RZ Bodensanierer / RZ Boden Fleckenlöser